

## **ISTRUZIONI RISERVATE PER IL DIRETTORE**

MOD. "TSW/1HN-TSW/4HN"

Tutte le casseforti sono fornite con il codice Master "000000"

Il codice master deve essere composto da 6 cifre.

PERSONALIZZAZIONE MASTERCODE (con porta aperta e catenacci rientrati)

### **OPERAZIONE CHE SI RENDE NECESSARIA SU TUTTE LE CASSEFORTI PER MOTIVI DI SICUREZZA**

1. Premere due volte il tasto "0" e premere " L "(BLOCCO). Sul display compare "OLD"
2. Inserire il codice Master precedentemente programmato (per una nuova cassaforte 000000).
3. Premere il tasto "L" (BLOCCO). Sul display appare "NEW"
4. Inserire il nuovo codice Master (con 6 cifre).
5. Premere il tasto " L "(BLOCCO). Sul display appare "AGAIN"
6. Reinserire il nuovo codice Master
7. Premere il tasto " L "(BLOCCO). Sul display appare "DONE"